

TEMPERATURE NOTICE TECHNIQUE



IMPORTANT :

Cette notice décrit l'installation d'un équipement de type **TEMPERATURE**.

Cette notice est destinée à des professionnels habilités pour ce type d'intervention.

Avant d'installer l'appareil, veuillez lire attentivement ce document vous assurez de sa bonne compréhension.

Pour toute question, merci de bien vouloir contacter votre distributeur.

SECURITE – PRECAUTIONS - AVERTISSEMENTS :

- L'appareil doit rester fermé. Ne pas tenter de l'ouvrir ni de le percer ;
- Pour toute intervention ou SAV, prenez contact avec votre distributeur ;
- Ne pas utiliser de solvant sur l'appareil et le protéger de la lumière directe du soleil ;
- Pour nettoyer l'appareil, veillez à le déconnecter de tout autre équipement et utilisez un chiffon doux et humide (ne pas frotter le boîtier avec un chiffon sec) ;

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE TEMPERATURE

Cet appareil permet la collecte de la température (selon modèle). Il transmet des informations collectées liaison radio vers un système de réception.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Fixez le boîtier grâce aux 2 trous de montage sans percer le boîtier
2. Posez l'aimant au centre de l'appareil (sur la face avant) pendant 3 secondes → La LED rouge s'allume et reste fixe avec un léger clignotement toutes les 10 secondes. Retirez l'aimant
3. L'appareil envoie une trame de demande d'installation vers un récepteur compatible et attend la confirmation de la réception de la trame.
4. 10 essais d'envoi de la trame sans réponse → Mode autonome
5. Confirmation de l'installation → La LED clignote 5 fois et s'éteint

PROCÉDURE DE DÉINSTALLATION

Posez l'aimant au centre de l'étiquette pendant 10 secondes → La LED clignote rapidement, retirez alors l'aimant.

Confirmation de désinstallation → La LED clignote 20 fois rapidement

A partir de ce moment, le TEMPERATURE est mis en veille et sa mémoire est remise à zéro.